

MANUEL D'INSTALLATION

CONTREPOIDS

COMPOSANTES

- La tige pré-percée à 39"H et 51"H
(Pour drapeaux de 36"H ou 48"H maximum)
- 2 œillets : 1x en haut - ouvert - pour le cabillot
(bille de bois) du drapeau
- 1x en bas – fermé – pour la corde du drapeau

NOTE : Faire l'ajustement en fonction de la hauteur de votre drapeau

- Sangle du UHMW - boulonnée autour du mât de drapeau
- 1x tube de polymère - si vous avez une drisse de Nylon (corde) - au sommet de la tige

INSTALLATION

1. Assurez-vous de maintenir la drisse et votre câble lors de la remontée
2. Retirez l'ancien contrepoids et la sangle autour du mât de drapeau
3. **Câble d'acier inoxydable :**
 - 3.1. Faire une 1/2 boucle
 - 3.2. Boulonnez le tout ensemble ou utilisez un écraseur afin de bien barrer le tout
 - 3.3. Faire le "U" assez serrer afin de l'insérer dans le contrepoids
 - 3.4. Installez les vis de façon à passer au centre le "U" afin de serrer le tout fermement
4. **Drisse de Nylon de 1/4" :**
 - 4.1. Coupez à sa longueur et chauffez légèrement l'extrémité sur 1" à 2", (afin de solidifier les fibres)
 - 4.2. Insérez la drisse dans le tube de polymère afin de sortir légèrement celle-ci

NOTE : La drisse doit toucher le fond du contrepoids

- 4.3. Visez au travers du contrepoids, du tube et de la drisse – *"Sans trop visser dans le contrepoids"*

- 4.4. Installez la sangle UHMW autour de votre mât de drapeau en utilisant les trous appropriés sur le cerceau

