

MANUEL D'INSTALLATION

ENS. MISE EN BERNE



COMPOSANTES

- 2x mousquetons 3/16" en inoxydable
- 1x contrepoids en aluminium
- 1x anneau de retenue en UHMW

ASSEMBLAGE

1. Déposez le mât de drapeau au sol
2. S'assurer que la tige du contrepoids est libre de ses mouvements
3. S'assurer que l'œillet est vers le haut
4. Installez les mousquetons sur le drapeau et le contrepoids

DIMENSION DRAPEAU VS FÛT

- Conçu pour un drapeau – sur tout type de mât de drapeau (indépendamment de la hauteur du drapeau)

AUTRES OPTIONS

- Peinture du support et fût
- Drapeaux de pays / personnalisés

NOTE

Notez que ce type d'installation est un compromis à la mise en berne officielle, soit descendre le drapeau à mi-hauteur de son mât de drapeau