

MANUEL D'INSTALLATION

SUPPORT DE TOIT AMOVIBLE



AVANT DE COMMENCER....

1. Le support de toit amovible est spécifiquement conçu pour être **installé - déposé sur un toit plat, donc sans perçage**
2. Assurez-vous que l'endroit où vous souhaitez l'installer peut supporter **une charge de 300 livres** en toute sécurité
3. Installer le support à une distance d'au moins **8' à 10' pieds du rebord de la toiture** pour des raisons de sécurité
4. Soyez prudent et **faites attention aux lignes électriques.** Votre mât et votre drapeau doivent être à **au moins 10' de tout fil** pour des raisons de sécurité évidentes
5. Organisez votre travail avec soin et consultez attentivement ce document d'instruction

AVIS IMPORTANTS

Veillez à ce que l'emplacement choisi pour installer vos mâts de drapeau soit conforme aux règlements municipaux ou provinciaux en vigueur. Assurez-vous également que l'installation soit réalisée de manière sécuritaire

LES OUTILS



Clé 7/16"
& Clé 9/16"



Ruban à
mesurer

LES COMPOSANTES / DRAPEAU

1. Le support de toit amovible, avec vis / boulons
2. Le tube en aluminium avec chariot pivotant
3. Le tapis noir - caoutchouc 20" x 20"
4. Les 6x dalles de béton de 18" x 18"
prévoir 2 dalles de plus si grande zone de vent



Conçu pour un drapeau d'une dimension maximale de 54"L x 36"H

LES COMPOSANTES / MANCHE À VENT

1. Le support de toit amovible, avec vis / boulons
2. Le tube en aluminium
3. Structure de manche à vent de 13"D
4. Le tapis noir - caoutchouc 20" x 20"
5. Les 8x dalles de béton de 18" x 18"
prévoir 2 dalles de plus si grande zone de vent



Conçu pour un manche à vent d'une dimension maximale de 13"D x 5'L – aussi OK avec 8"D x 3'L

NOTE : Les 2 dimensions sont *acceptées par les pompiers* – Le *manche à vent* doit être *orange/blanc*

L'ASSEMBLAGE DU MÂT

1. Déposez le tapis de caoutchouc sur le toit
2. Déposez le support de toit amovible sur le tapis
3. Installez les 6x dalles de béton à l'intérieur du support de toit
4. Installez le chariot pivotant sur le tube, en prenant de débiter avec l'anneau de UHMW noir et d'insérer l'embout noir à l'intérieur du tube en aluminium
5. Installez votre drapeau sur les œillets du chariot pivotant
6. Installez le tube en l'embout du support de toit
7. Installez une vis afin de retenir le tube sur ledit support – à partir du trou au bas de l'embout du support. Utiliser votre clé 9/16"

Félicitations ! Vous avez maintenant vos couleurs qui flottent.