

MANUEL D'INSTALLATION – SUPPORT ORIFLAMME

AVANT DE COMMENCER Planifiez soigneusement votre travail et lisez attentivement ce feuillet d'instruction, tout en considérant la dimension de votre de bannière oriflamme.

LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN



DÉBUTEZ votre travail d'installation par le **support du bas** – à environ 15' du sol.

1. **Attachez** le support supérieur avec une courroie afin de l'assurer et de le stabiliser correctement

2. **Repliez** la sangle sous la bague. Faire le tour du poteau / fût avec la sangle et l'insérer dans la bague



3. Utilisez l'**outil tendeur** pour insérer la sangle. Tirez sur la sangle jusqu'à ce qu'elle soit correctement tendue. Activez l'outil pour atteindre une tension optimale de la sangle. Positionnez l'outil à un angle de 90° et pliez la sangle.



4. **Coupez la sangle** avec l'outil. Repliez-la.



5. **Refermez les 2 petites barrures de la bague** au-dessus de la sangle à l'aide d'un marteau.



6. **Installez le tube et glissez l'oriflamme dessus.** Pour le support du bas, il est recommandé d'insérer le tube dans le fourreau de l'oriflamme et d'installer immédiatement le support sur le tube en répétant les étapes 1 à 5

Le tout vous permettra d'avoir la bonne distance entre le haut et le bas de vos bannières afin que celles-ci soient les plus droites possibles, sans être trop tendues