

MANUEL D'INSTALLATION TÊTE & DRISSE / MÂT DE DRAPEAU

AVANT DE COMMENCER Planifiez soigneusement votre travail et lisez attentivement ce feuillet d'instruction - tout en considérant la dimension de votre de bannière oriflamme

LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN



1. L'ASSEMBLAGE DE LA TÊTE DU MÂT DE DRAPEAU

- 1.1. Retirez l'ancien système de drisse (corde)
- 1.2. Retirer le système de la tête pivotante
- 1.3. Retirez les attaches du drapeau

Au besoin

- a) Coupez la tête du mât de drapeau (bien droite)
- b) Nettoyez les éclats d'aluminium afin d'avoir les parois du fût (tube) propres et lisses

- 1.4. Percez 3 trous de 1/4" les uns au-dessus des autres :
 - Le 1^{er} à 1" du sommet
 - Le 2^e à 2" du sommet
 - Le dernier à 3" du sommet
- 1.5. Faire un chanfrein (perçage en "V") pour chaque trou
- 1.6. Nettoyez l'intérieur du fût ainsi que les copeaux d'aluminium tombés au bas du fût
- 1.7. Insérez une extrémité de la drisse de Nylon (corde) dans le trou décentré sur la nouvelle tête pivotante
- 1.8. Insérez l'autre extrémité de la drisse dans le trou centré de la tête - ce qui vous amène à l'insérer à l'intérieur du fût, de façon à avoir au bas, les 2 extrémités de la drisse, de façon égale
- 1.9. Installez le contrepoids afin de faire descendre la drisse dans le fût

- 1.10. Faire l'installation de la nouvelle tête du mât de drapeau - incluant la boule décorative - sur le fût
- 1.11. Avant de fixer le tout au fût, calculez une distance d'environ 1/8" de libre sur le manchon versus l'extrémité du fût afin de conserver une bonne rotation de la tête du mât

Vous avez terminé l'installation de votre nouveau système de tête pivotante sur votre mât de drapeau !

2. L'ASSEMBLAGE DU NOUVEAU TROU DE VOTRE PORTE DE MÂT DE DRAPEAU

- 2.1. Faire l'installation du taquet de la drisse, à l'intérieur du tube
- 2.2. Afin de faciliter votre travail, faites un nœud sur votre drisse afin bloquer celle-ci en dessous du taquet et ensuite passer la drisse au centre
- 2.3. Fixez le taquet sur le mécanisme existant en utilisant les vis à métal auto perçantes
- 2.4. Attachez la tige du contrepoids
- 2.5. Utilisez le petit tube de plastique et y introduire la drisse, jusqu'à ce que le bout de la drisse dépasse de 1/4"
- 2.6. Installez le fût et la drisse dans l'extrémité du contrepoids. Utilisez 2 vis afin de bloquer celui-ci
- 2.7. Installez l'anneau de plastique (noir) autour du fût
- 2.8. Testez la montée et la descente du contrepoids et finalement bloquez la drisse sur le taquet
- 2.9. Installez votre drapeau et remontez celui-ci avec la drisse

3. L'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE DRISSE – SANS TROU DE PORTE

- 1.1. Utilisez un emporte-pièce (Hole saw) d'une dimension de 3"
- 1.2. Bien nettoyer le contour du trou afin de ne pas avoir de point coupant - afin de ne pas se couper ou de couper la drisse lors des utilisations - *Très important !*
- 1.3. Faites un 2 trous :
 - Le 1^{er} à 1.25" du sommet
 - Le 2^e trou à 3" du 1^{er} trou
- 1.4. Installez le support profilé en "U" à l'intérieur du nouveau trou du fût
- 1.5. Passez votre drisse dans le nouveau support en "U", en passant la drisse du côté gauche du boulon.
NOTE : Faire attention à ne pas laisser tomber le support
- 1.6. Fixez le support avec la noix autobloquante
- 1.7. Testez la drisse
- 1.8. Faire l'installation de votre nouvelle porte d'accès en PVC