

MANUEL REMPLACEMENT

TÊTE MA & ENS. BARRURE

ÉTAPE 1 – ENS. BARRURE (À PARTIR DU SOL)

1. Percez un 1^{er} trou de 1" à 42" de la base du mât du drapeau
2. Percez un 2^e trou à 3-5/8" plus bas que le trou précédent
3. Bien nettoyez le contour avec une lime

ÉTAPE 2 – TÊTE DU MÂT DE DRAPEAU

4. Coupez la tête du mât afin de la retirer. Nettoyez le contour à l'aide d'une lime
5. Mesurez le diamètre intérieur afin de choisir le manchon adapté – Au besoin, ajustez avec du ruban adhésif
6. Insérez les "peanuts" de styromousse dans le fût, afin qu'ils tombent au pied du fût, pour protéger la drisse du sol
7. Percez 4 trous de 1/4" à distance de 1" du sommet, répartis autour du fût. Sélectionnez le bon manchon
8. Installez le contrepoids en passant le collier de billes autour du fût et en fixant la drisse à celui-ci. Assurez-vous que le contrepoids demeure au sommet, utilisez du ruban adhésif au besoin
9. Insérez la nouvelle tête au sommet du fût
10. Passez la drisse à l'intérieur du fût, tel qu'illustré sur le dessin

NOTE

- Le manchon doit dépasser le sommet du fût d'au moins 1/8". Fixez la nouvelle tête pivotante au fût avec les 4 vis
- Veillez à sélectionner des vis de longueur appropriée afin de ne pas bloquer le mécanisme du pivot
- Procédez à la pose de la nouvelle boule décorative sur la partie supérieure

ÉTAPE 3 – ENS. BARRURE (À PARTIR DU SOL)

11. Faites passer la drisse dans le 1^{er} trou situé à 42" en utilisant une broche (avec crochet) afin de la saisir et insérez-la dans le boîtier
12. Passez ensuite la drisse dans le 2^e trou du boîtier et effectuez un nœud de l'autre côté, avant d'envoyer la reste de la drisse dans le fût
13. Mettez le support du système de la barrure en place et fixez-la à l'aide du taquet, en la vissant au fût
14. Retournez au sommet et retirez le ruban adhésif sur le contrepoids.
15. Remontez à la tête pivotante.
16. Testez votre installation et barrez le boîtier à l'aide de la clé

